

## 冷凍ストッカー

### スタート

① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

※延長コードは使用せず、コンセントから直接電源を確保してください。

② そのままの状態ですら5～6時間庫内を冷却してください。

※急速冷凍スイッチを「入」の状態ですら長時間運転するとコンプレッサー故障の原因となります。

ご使用後は必ず「切/OFF」の状態にしてください(連続使用時間は24時間まで)

③ 庫内が冷えたことを確認してからものを入れてください。



### 注意事項

・屋内専用商品です。

(屋外や湿気の多いところ、雨や水がかかるところでのご使用はできません。)

・庫内の詰め込みすぎにはご注意ください。詰め込みすぎると十分に冷えません。

・こちらの商品は凍ったものを保管しておくストッカーです。

液体の状態から飲み物を凍らせたり、氷を作ることはできません。

・庫内温度が上昇するため、必要以上にドアの開け閉めをしないでください。

・使用する場所により、十分に冷えない場合がございます。

(太陽光が当たらない場所・熱気から離れた場所でご使用ください。)

・庫内の壁に霜がついたら必ず霜取りを行ってください。

**RENT ALL** レントオール

株式会社レントオール奈良

〒630-8051 奈良市七条町 106-3

TEL)0742-36-1790 FAX)0742-36-1793

MAIL)nara@rent-all.jp